PRODUCT DATA STUFFER NUMBER

PDS-2847

SHEET 1 OF 1

HUBBELL ELECTRIC CORD REELS

Installation Instructions

General Information

1. **Notice:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and regulations.
2. **CAUTION: RISK OF EXPLOSION. Not for use in Hazardous (Classified) Locations, per National Electrical Code Articles 500-516 and Canadian Electrical Code Sections 18-20.**
3. **CAUTION: catalog HBLxxx SERIES to be used indoor. Dry location only.**
4. **Catalog HBLWxx SERIES have UL Type 4 rating and can be used outdoor.**
5. **For Commercial / Industrial Use Only.**
6. **CAUTION: Use copper conductors only.**
7. **CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Disconnect power before installing. Never wire reel with power supply cord plugged in.
8. Check that the device's type and rating are suitable for the application.
9. This device is for **grounding** circuits (circuits including an equipment ground/green grounding conductor) **ONLY. DO NOT** use in **non-grounding** applications.
10. Ensure that reel is properly installed before connecting to power supply.
11. **CAUTION:** Do not operate if cord is damaged. Inspect cord for wear. **Exercise extreme caution**. If reel cosses to unwind or rewind, remove power immediately. Do not pull or jerk on electrical cable!
12. Check for frayed and/or broken wires before each use. Pull electrical cable from reel by grasping the electrical cable itself, not the work device. If an electrical malfunction should occur, disconnect power from reel immediately.

INSTRUCTIONS

1. Unpack and inspect reel for shipping damage. Turn reel by hand to check for smooth operation
2. Position reel for side electrical cable dispensing (Fig. 1 "A") or top electrical cable dispensing (Fig. 2, "B") by removing (2) screws "C". Determine new guide arm location. Position Guide Arm to reel and secure it with (2) screws "C".
3. For HBLWxx series, go to step 4. For HBLWxx series, install the power input cord:
   - Remove junction box cover "E" by loosening (3) 14-20 screws "F" (Fig. 1) with 3/16" Hex key. Remove conduits, if necessary. Install water plug "R" for route, DO NOT remove (3) water plug "U" capping on (3) screw bosses.
   - Connect customer Supplied Cord "J" individual conductors to slip ring wire leads with listed / certified wire connectors. DO NOT TIN CONDUCTORS.
   - Install a listed / certified UL Type 4 3/4-14 NPT fitting "H" (customer supplied) to the junction box cover "E".
   - Put the gasket "G" back on the junction box; make sure the water plugs "U" capping on (3) screw bosses. Secure cover "E" to junction box with (3) screw "F" and water plug "R" (Fig. 2), torque 15-20 lb•in [1.7-2.3 N•m]
4. Refer to SERVICING INSTRUCTIONS and MOUNTINGS to install the reel.
5. Turn on power to reel for usage.



FIG. 1



FIG. 2

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com

ENROULEURS DE CÂBLE ÉLECTRIQUE DE HUBBELL

Directives de montage

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. **AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.
2. **ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION. Ne convient pas aux endroits dangereux (aires délimitées) selon le Code canadien de l'électricité, sections 18 à 20.**
3. **ATTENTION - Utiliser à l'intérieur. Les enrouleurs de la série HBLxxx sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.**
4. **Les enrouleurs de la série HBLWxx sont homologués UL type 4 et peut être utilisée à l'extérieur.**
5. **Pour usage commercial ou industriel seulement.**
6. **Catalogo SERIE HBLxxx tiene un grado tipo 4 de UL y se puede utilizar al aire libre.**
7. **ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.
8. **ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Déconnecter le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.
9. S'assurer que le **type** et la **cote nominale** de l'appareil sont adaptés à l'application.
10. Ce dispositif est conçu pour la mise à la terre de circuits (circuits comprenant un conducteur vert de mise à la terre de l'appareillage) **NE PAS** l'utiliser dans les applications **sans mise à la terre**.
11. S'assurer que l'enrouleur est installé correctement avant de le raccorder à l'alimentation électrique.
12. **ATTENTION** - L'enrouleur renferme un ensemble à ressort à tension élevée. **Être extrêmement prudent.** Si l'enrouleur cesse de se dérouler ou de s'enrouler, couper l'alimentation immédiatement. **Ne jamais** tirer sur le câble électrique!
13. **ATTENTION** - Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. **Exercer la plus grande prudence.** Si l'enrouleur cesse de se dérouler ou de s'enrouler, **cesser immédiatement** d'utiliser l'enrouleur et couper l'alimentation électrique.
14. S'assurer que les fils ne sont pas effilochés ou cassés avant chaque utilisation. Dérouler le câble de l'enrouleur en empoignant directement le câble électrique et non le dispositif de travail. Si un dysfonctionnement électrique survient, couper l'alimentation de l'enrouleur immédiatement.

MONTAGE

1. Déballer et inspecter l'enrouleur pour y déceler tout dommage causé pendant le transport. Faire tourner à la main pour vérifier le bon fonctionnement.
2. Choisir la position de sortie latérale (Fig. 1, "A") ou de sortie par le haut (Fig. 2, "B") du câble électrique en enlevant les (2) vis "C". Déterminer la position du guide. Fixer le support guide à l'enrouleur et remettre les (2) vis "C".
3. Pour la série HBLWxx, passer à l'étape 4. Pour la série HBLWxxx , installation del cable de entrada de alimentación:
   - Retirer la tapa de la caja de empalmes "E" en desserrant les (3) tornillos 1/4-20 "F" (Fig. 1) con una llave hexagonal de 3/16" guarde los empaques "G" y el tapon de agua "R" para reutilizarlos, no quite el tapon de agua "U" que se fija con los (3) tornillos maestros.
   - Raccorder les conducteurs individuels du cordon "J" fourni par le client aux fils volants avec des connecteurs homologués. NE PAS ETAMER LES CONDUCTEURS.
   - Installer un raccord "H" de type 4 3/4-14 NPT homologué UL (fourni par le client) (fourni par le client) con el mismo tamaño que el cable de salida (provisto en el cantre.
   - Remettre en place le joint d'étanchéité "G" sur la boîte de jonction, les bouchons d'eau "U" sur les (3) bossages de vis. fixer le couvercle "E" à la boîte de jonction avec les (3) vis "F" et le bouchon d'eau "R" (Fig. 2), couple de 15-20 lb•in [1,7-2,3 N•m]
4. Se référer à la SERVICING INSTRUCTIONS et MONTAGE pour installer l'enrouleur.
5. Mettre l'enrouleur sous tension en vue de son utilisation.

DIRECTIVES DE MAINTENANCE

ATTENTION - Les enrouleurs munis d'un tube fluorescent ont un ballast intégré au cordon d'alimentation et doivent être utilisés seulement avec la baladeuse fournie. Ne pas remplacer par une autre différente ou un connecteur.

MAINTENANCE

AVIS - Hauteur maximale d'installation 4,88 m. Ne pas excéder cette dimension.
AVIS - Lorsque l'enrouleur alimente une machine, s'assurer que cette dernière se déplace dans les deux sens avant d'utiliser l'enrouleur pour prévenir une chute accidentelle.
ATTENTION - Dans le cas d'un montage en hauteur, prévoir une chaîne de sécurité (non comprise) entre la base de l'enrouleur et le plafond pour prévenir une chute accidentelle.
AVIS - Lorsqu'on ajoute quelques tours de câble, prendre garde de ne pas dépasser la capacité du ressort (voir la plaque signalétique). Le ressort risque de casser si on dépasse sa capacité.
AVIS - Au besoin, remplacer les prises par d'autres prises ayant des valeurs nominales équivalentes.
AVIS - Au besoin, remplacer les baladeuses fluorescentes ou incandescentes par des articles strictement équivalents.

ATTENTION - Les enrouleurs munis d'un tube fluorescent ont un ballast intégré au cordon d'alimentation et doivent être utilisés seulement avec la baladeuse fournie. Ne pas remplacer par une autre différente ou un connecteur.

MAINTENANCE

AVIS - Hauteur maximale d'installation 4,88 m. Ne pas excéder cette dimension.
AVIS - Lorsque l'enrouleur alimente une machine, s'assurer que cette dernière se déplace dans les deux sens avant d'utiliser l'enrouleur pour prévenir une chute accidentelle.
ATTENTION - Dans le cas d'un montage en hauteur, prévoir une chaîne de sécurité (non comprise) entre la base de l'enrouleur et le plafond pour prévenir une chute accidentelle.
AVIS - Lorsqu'on ajoute quelques tours de câble, prendre garde de ne pas dépasser la capacité du ressort (voir la plaque signalétique). Le ressort risque de casser si on dépasse sa capacité.
AVIS - Au besoin, remplacer les prises par d'autres prises ayant des valeurs nominales équivalentes.
AVIS - Au besoin, remplacer les baladeuses fluorescentes ou incandescentes par des articles strictement équivalents.

AVIS Remplace los portalámparas incandescentes y fluorescentes con el reemplazo exacto sólo si es necesario.
PRECAUCIÓN El arrete fluorescente tiene un balastro en el cable de alimentación y sólo debe utilizarse con el portalámparas suministrado. No intente reemplazar con un soporte de lámpara diferente o un conector.

MANTENIMIENTO

AVIS La altura máxima de instalación es de 15 pies [4, 87 m]. No excede esta distancia.

HUBBELL Se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Para obtener la información más reciente, visite nuestro sitio web en www.hubbell-wiring.com. Todas las especificaciones de productos, precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más reciente sobre nuestros productos, precios y disponibilidad, visite nuestro sitio web en www.hubbell-wiring.com. Todos los nombres de productos, números de catálogo y logotipos de Hubbell son propiedad de Hubbell Incorporated o de sus filiales. Ninguna licencia o expresado anteriormente.

Hubbell Products México S de RL de CV
Calle 3 Lot No. 20A, Parque Industrial Stiva Aeropuerto, Apodaca, Nuevo León, México C.P. 66600 Tel.: (722) 590-6600

HUBBELL®

SERVICING INSTRUCTIONS.

NOTICE: For servicing only by qualified electrician.
Servicing of the reel consists of isolating a problem to power supply, reel, or utilization equipment. Refer any other diescriptendo only to an authorized service person or directly to Hubbell.
NOTICE: Replace outlets with equivalent rated devices only if needed.
NOTICE: Replace incandescent and fluorescent lamp holders with exact replacement only if **CAUTION: Fluorescent reel have a ballast in the supply cord and must only be used with the supplied lamp holder. Do not attempt to replace with a different lamp holder or a connector.**

MOUNTINGS

NOTICE: Maximum installation height is 16 feet [4.87 m]. Do not exceed this distance.
NOTICE: If reel is supplying power to a machine, insure that machinery is at position closest to reel
CAUTION: If mounting overhead, provide safety chain (not included) between reel base through the hole "T" (Fig. 3) and ceiling surface to prevent accidental reel drop.
1. Determine the location to install the device, be sure spool centerline is aligned with cable run.
2. Secure the reel:
   - Option 1. Secure reel on floor, wall or ceiling. Secure into place by using four bolts "K" (customer supplied, 1/4 bolt recommended). (Fig. 3)
   - Option 2. Secure reel with a mounting bracket (catalog HBLIMB, provided separately):
     - Refer to Fig.4, mark and drill on a panel for mounting with (4) bolts "L" (customer Supplied, 1/4 bolt recommended)
     - Secure with four bolts "L" to the panel (Fig. 5).
     - Remove (2) bolts "V" (Fig. 5), while leaving Hex nuts in slots, slide the reel in the mounting bracket "M" and secure with (2) bolts "V" and (2) bolts "W". (Fig. 6).
   - Option 3. Secure reel with a 340° Pivot Base (catalog HBL340PB, provide separately):
     - Refer to Fig.4, mark and drill on a panel for mounting with (4) bolts "Q" (customer Supplied, 1/4 bolts recommended)
     - Secure the pivot base "P" to the panel with (4) bolts "Q" (customer supplied, 1/4 bolts recommended). (Fig. 7)
     - Slide the reel in the mounting bracket.
3. **(FOR HBLIMB MODELS ONLY)** Attach the (customer supplied) electrical box on to "Y" on the mounting bracket (Fig. 8) using (2) supplied #8-32 screws. Torque to 9-12 lbs in. Wire the (customer supplied) receptacle according to installation instructions supplied with it.

SPRING TENSION ADJUSTMENT

CAUTION: Maintain tension with reel mounted to position closest to reel before adjusting spring tension. Adjust tension with cable extended may result in damage to reel or personal injury.
Notice Cable stop should be located minimum of 6 inches [150mm] from work device, maximum of not allowing trip or collision hazard or damage to cable.
- Adjust cable stop by loosening (2) clamping screws and sliding it along the cable to the desired position. Then retightening screws.

MAINTENANCE

CAUTION Do not attempt to remove spring from its housing. Clock-type springs can be dangerous to handle. Removal of spring from housing could result in personal injury.
- Bearings and springs are pre-lubricated and require no periodic maintenance.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. **AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.
2. **ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION. Ne convient pas aux endroits dangereux (aires délimitées) selon le Code canadien de l'électricité, sections 18 à 20.**
3. **ATTENTION - Utiliser à l'intérieur. Les enrouleurs de la série HBLxxx sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.**
4. **Les enrouleurs de la série HBLWxx sont homologués UL type 4 et peut être utilisée à l'extérieur.**
5. **Pour usage commercial ou industriel seulement.**
6. **Catalogo SERIE HBLxxx tiene un grado tipo 4 de UL y se puede utilizar al aire libre.**
7. **ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.
8. **ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Déconnecter le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.
9. S'assurer que le **type** et la **cote nominale** de l'appareil sont adaptés à l'application.
10. Ce dispositif est conçu pour la mise à la terre de circuits (circuits comprenant un conducteur vert de mise à la terre de l'appareillage) **NE PAS** l'utiliser dans les applications **sans mise à la terre**.
11. S'assurer que l'enrouleur est installé correctement avant de le raccorder à l'alimentation électrique.
12. **ATTENTION** - L'enrouleur renferme un ensemble à ressort à tension élevée. **Être extrêmement prudent.** Si l'enrouleur cesse de se dérouler ou de s'enrouler, couper l'alimentation immédiatement. **Ne jamais** tirer sur le câble électrique!
13. **ATTENTION** - Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. **Exercer la plus grande prudence.** Si l'enrouleur cesse de se dérouler ou de s'enrouler, **cesser immédiatement** d'utiliser l'enrouleur et couper l'alimentation électrique.
14. S'assurer que les fils ne sont pas effilochés ou cassés avant chaque utilisation. Dérouler le câble de l'enrouleur en empoignant directement le câble électrique et non le dispositif de travail. Si un dysfonctionnement électrique survient, couper l'alimentation de l'enrouleur immédiatement.

MONTAGE

1. Déballer et inspecter l'enrouleur pour y déceler tout dommage causé pendant le transport. Faire tourner à la main pour vérifier le bon fonctionnement.
2. Choisir la position de sortie latérale (Fig. 1, "A") ou de sortie par le haut (Fig. 2, "B") du câble électrique en enlevant les (2) vis "C". Déterminer la position du guide. Fixer le support guide à l'enrouleur et remettre les (2) vis "C".
3. Pour la série HBLWxx, passer à l'étape 4. Quant à la série HBLWxxx, installation del cable de entrada de alimentación:
   - Retirer la couvercle "E" de la boite de jonction en desserrant les (3) vis 1/4-20 "F" (Fig. 1) avec une clef hexagonale de 3/16" guarder les joints d'etanchéité "G" et le bouchon d'eau "R" pour usage ultérieur, ne pas retirer les bouchons d'eau "U" qui se fixent aux (3) bossages de vis.
   - Raccorder les conducteurs individuels du cordon "J" fourni par le client aux fils volants avec des connecteurs homologués. NE PAS ETAMER LES CONDUCTEURS.
   - Installer un raccord "H" de type 4 3/4-14 NPT homologué UL (fourni par le client) (fourni par le client) con el mismo tamaño que el cable de salida (provisto en el cantre.
   - Remettre en place le joint d'étanchéité "G" sur la boîte de jonction, les bouchons d'eau "U" sur les (3) bossages de vis. fixer le couvercle "E" à la boîte de jonction avec les (3) vis "F" et le bouchon d'eau "R" (Fig. 2), couple de 15-20 lb•in [1,7-2,3 N•m]
4. Se référer à la SERVICING INSTRUCTIONS et MONTAGE pour installer l'enrouleur.
5. Mettre l'enrouleur sous tension en vue de son utilisation.

DIRECTIVES DE MAINTENANCE

ATTENTION - Les enrouleurs munis d'un tube fluorescent ont un ballast intégré au cordon d'alimentation et doivent être utilisés seulement avec la baladeuse fournie. Ne pas remplacer par une autre différente ou un connecteur.

MAINTENANCE

AVIS - Hauteur maximale d'installation 4,88 m. Ne pas excéder cette dimension.
AVIS - Lorsque l'enrouleur alimente une machine, s'assurer que cette dernière se déplace dans les deux sens avant d'utiliser l'enrouleur pour prévenir une chute accidentelle.
ATTENTION - Dans le cas d'un montage en hauteur, prévoir une chaîne de sécurité (non comprise) entre la base de l'enrouleur et le plafond pour prévenir une chute accidentelle.
AVIS - Lorsqu'on ajoute quelques tours de câble, prendre garde de ne pas dépasser la capacité du ressort (voir la plaque signalétique). Le ressort risque de casser si on dépasse sa capacité.
AVIS - Au besoin, remplacer les prises par d'autres prises ayant des valeurs nominales équivalentes.
AVIS - Au besoin, remplacer les baladeuses fluorescentes ou incandescentes par des articles strictement équivalents.

AVIS Si el carrete está suministrando energía a una máquina, asegúrese de que la maquinaria esté en la posición más cercana al carrete.
PRECAUCIÓN Si se monta sobre la cabeza, proporcione una cadena de seguridad (no incluida) entre la superficie del carrete a través del orificio "T" (Fig. 3) y la superficie del techo para evitar la caída accidental del carrete.

SERVICING INSTRUCTIONS.

NOTICE: For servicing only by qualified electrician.
Servicing of the reel consists of isolating a problem to power supply, reel, or utilization equipment. Refer any other diescriptendo only to an authorized service person or directly to Hubbell.
NOTICE: Replace outlets with equivalent rated devices only if needed.
NOTICE: Replace incandescent and fluorescent lamp holders with exact replacement only if **CAUTION: Fluorescent reel have a ballast in the supply cord and must only be used with the supplied lamp holder. Do not attempt to replace with a different lamp holder or a connector.**

MOUNTINGS

NOTICE: Maximum installation height is 16 feet [4.87 m]. Do not exceed this distance.
NOTICE: If reel is supplying power to a machine, insure that machinery is at position closest to reel
CAUTION: If mounting overhead, provide safety chain (not included) between reel base through the hole "T" (Fig. 3) and ceiling surface to prevent accidental reel drop.
1. Determine the location to install the device, be sure spool centerline is aligned with cable run.
2. Secure the reel:
   - Option 1. Secure reel on floor, wall or ceiling. Secure into place by using four bolts "K" (customer supplied, 1/4 bolt recommended). (Fig. 3)
   - Option 2. Secure reel with a mounting bracket (catalog HBLIMB, provided separately):
     - Refer to Fig.4, mark and drill on a panel for mounting with (4) bolts "L" (customer Supplied, 1/4 bolt recommended)
     - Secure with four bolts "L" to the panel (Fig. 5).
     - Remove (2) bolts "V" (Fig. 5), while leaving Hex nuts in slots, slide the reel in the mounting bracket "M" and secure with (2) bolts "V" and (2) bolts "W". (Fig. 6).
   - Option 3. Secure reel with a 340° Pivot Base (catalog HBL340PB, provide separately):
     - Refer to Fig.4, mark and drill on a panel for mounting with (4) bolts "Q" (customer Supplied, 1/4 bolts recommended)
     - Secure the pivot base "P" to the panel with (4) bolts "Q" (customer supplied, 1/4 bolts recommended). (Fig. 7)
     - Slide the reel in the mounting bracket.
3. **(FOR HBLIMB MODELS ONLY)** Attach the (customer supplied) electrical box on to "Y" on the mounting bracket (Fig. 8) using (2) supplied #8-32 screws. Torque to 9-12 lbs in. Wire the (customer supplied) receptacle according to installation instructions supplied with it.

SPRING TENSION ADJUSTMENT

CAUTION: Maintain tension with reel mounted to position closest to reel before adjusting spring tension. Adjust tension with cable extended may result in damage to reel or personal injury. **Exercise extreme caution**.
Notice Cable stop should be located minimum of 6 inches [150mm] from work device, maximum of not allowing trip or collision hazard or damage to cable.
- Adjust cable stop by loosening (2) clamping screws and sliding it along the cable to the desired position. Then retightening screws.

MAINTENANCE

CAUTION Do not attempt to remove spring from its housing. Clock-type springs can be dangerous to handle. Removal of spring from housing could result in personal injury.
- Bearings and springs are pre-lubricated and require no periodic maintenance.

AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL RESORTE

PRECAUCIÓN: Mantenga la tensión con el carrete montado en la posición más cercana al carrete antes de ajustar la tensión del recurso. El ajuste de la tensión con el cable extendido puede provocar daños en el carrete o lesiones personales.
PRECAUCIÓN Un conjunto de resorte de alta tensión está contenido dentro del carrete. Ajustar la tensión con el cable extendido puede resultar en daños al carrete. **Tenga sumo cuidado**.
- Si es necesario, ajuste la tensión del carrete añadiendo o quitando los envolventes del cable eléctrico del carrete; una envoltura a la vez, hasta obtener la tensión deseada. Añada envolturas para aumentar la tensión y quítelas para disminuirla.

APLICACIÓN DE TENSIÓN CONSTANTE

AJUSTE DEL TOPE DE CABLE

Aviso El tope del cable debe situarse a una distancia mínima de 6 pulgadas [150 mm] del dispositivo de trabajo, el máximo para no permitir el riesgo de tropezar o colisionar o dañar el cable.
- Ajuste el tope del cable aflojando los (2) tornillos de sujeción y deslizándolo a lo largo del cable hasta la posición deseada y, a continuación, vuelva a apretar los tornillos.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN No intente quitar el resorte de su alojamiento. Los resortes tipo reloj pueden ser peligrosos de manejar. La eliminación del resorte de la carcasa podría resultar en lesiones personales.
- Los cojinetes y resortes están pre-lubricados y no requieren mantenimiento periódico.



FIG. 3

FIG. 4



FIG. 5

FIG. 6



FIG. 7

FIG. 8

FRONT

BACK

NOTE:
1. TO BE PRINTED DOUBLE SIDES OF ONE SHEET.

PRODUCT DATA CONTROL NUMBER

PD-2847

THE NUMBER ABOVE IDENTIFIES THE DATA PRINTED ON THE STUFFER SHOWN ON THIS DRAWING.

AS AN ALTERNATE, THIS DATA CAN BE PRINTED ON THE SINGLE UNIT PACKAGING OF A PRODUCT. PRINTING MUST BE NO SMALLER THAN 1/16" AND DETAILS OF ANY GRAPHICS MUST NOT BE LOST.

IF THE PRODUCT IS PACKED IN A MULTI-PACK, A STUFFER MUST BE USED AND THE FOLLOWING MUST BE DONE:

1. INSERT IN THE MULTI-PACK AS MANY STUFFERS AS THERE ARE DEVICES IN THE MULTI-PACK.
2. PRINT THE FOLLOWING LEGEND, IN LETTERS NO SMALLER THAN 3/16", IN A PROMINENT PLACE ON THE OUTSIDE OF THE MULTI-PACK: "SELLER: SUPPLY ENCLOSED INSTRUCTIONS WITH EACH DEVICE SOLD"

THE PRODUCT DATA CONTROL NUMBER ABOVE MUST BE PART OF THE PRINTED DATA.

SUB.	REVISIONS
1	9/7/18 NEW RELEASE PER DCN #24214. D.LI
2	12/12/18 UPDATE ARTWORK WITH MOUNTING FASTENERS ADDED TO THE MOUNTING BRACKETS PER DCN #24347. D.LI
3	10/18/2019 MAX. INSTALLED HEIGHT 25 WAS 16 FT. IN THE ARTWORK PER DCN #191024140402. D.LI
4	12/20/19 ADDED HBLIMBJ INST. AND FIG. 8. PER DCN# 200107120127. EMD

TITLE
INSTRUCTION SHEET, CORD REEL

WIRING DEVICE-KELLEMS
HUBBELL INCORPORATED
SHELTON, CT

DR. BY D.LI	SCALE 1:1
CHK. BY	DATE 8/28/2018
PROJECT NO. NPD-01938	

PRODUCT DATA STUFFER NUMBER

PDS-2847

SIZE D SHEET 1 OF 1